



Redmi Гледайте 4 Ръководство за потребителя

Инструкции за носене



1. Регулирайте каишката , за да пасне правилно на китката ви .



2. Натиснете щифта на каишката в отвора на каишката .




3. Поставете края на каишката във фиксирания и подвижен пръстен .



4. Регулирайте позицията на подвижния пръстен по подходящ начин , за да завършите носенето .

Преглед на продукта

Прочетете внимателно това ръководство , преди да използвате този продукт , и го запазете за бъдещи справки .



Изтеглете и инсталирайте приложението , за да управлявате по - добре часовника си , и влезте в профила си в **Животи** за повече услуги .



Сканирайте QR кода , за да изтеглите приложението .




За повече подробности , моля , сканирайте QR кода или свържете часовника към приложението и го проверете в ръководството за потребителя .

Спецификации

име : Смарт часовник Символът показва DC напрежение Водоустойчивост : 5ATM Модел : M2315W1
Капацитет на батерията : 470 mAh Работна честота на GPS / BeiDou / Работна температура : -10 ° C до 45 ° C GLONASS / GALILEO / QZSS: 1559-1610MHz Безжична свързаност : **Bluetooth® 5.3** Максимална изходна мощност : < 13.5 dBm Входно напрежение : 5 V Bluetooth честота : 2402– 2480 MHz Входен ток : 1 A Съвместим с : Този продукт поддържа само определени Android или iOS системи . За подробна информация , моля , проверете страницата на продукта на www.mi.com .

За регулаторна информация , сертифициране на продукти и логa за съответствие , свързани с Redmi Watch 4, моля , отидете на **Настройки > Относно Watch>Regulatory**.

 **Bluetooth®** Bluetooth® словната марка и логата са регистрирани търговски марки , собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Xiaomi Inc. е по лиценз . Други търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им собственици .

Информация за съответствие с нормативните изисквания



Всички продукти , носещи този символ , са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO , както е в Директива 2012/19/ EC), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци . Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда , като предадете отпадъчното си оборудване на определен пункт за събиране за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване , определен от правителството

или местните власти . Правилното изхвърляне и рециклиране ще спомогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве . Моля , свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението , както и условията на тези пунктове за събиране .

ЕС декларация за съответствие



С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира , че типът радиооборудване M2315W1 е в съответствие с Директива 2014/53/ ЕС . Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес : <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация за радиочестотна експозиция (SAR)

Това оборудване е тествано и отговаря на приложимите граници за радиочестотна (RF) експозиция . Специфичната скорост на абсорбция (SAR) се отнася до скоростта , с която тялото абсорбира RF енергия . Ограниченията на SAR зависят от това дали това оборудване се използва срещу главата или на китката . Лимитът на SAR е 2,0 вата на килограм , средно над 10 грама тъкан за използване срещу главата и 4,0 вата на килограм , средно над 10 грама тъкан за използване на китката .

По време на тестването радиостанциите на това оборудване са настроени на най - високите си нива на предаване и са поставени в позиции , които симулират използване до главата . Когато поставяте това оборудване близо до операцията на китката и до операцията на устата , съхранявайте най - малко 0 mm

разделяне , за да сте сигурни , че нивата на експозиция остават на или под тестваните нива .

Най - високата стойност на SAR, отчетена по този стандарт по време на сертифициране на продукта , когато се носи правилно при операция на китката SAR, е 0.035W / kg (10g), а до устата SAR е 0.179W / kg (10g).

Предпазни мерки

- За ежедневна употреба , удобно затегнете часовника около китката си на около един пръст ширина от костта на китката . Регулирайте каишката , за да сте сигурни , че сензорът за сърдечен ритъм може да събира данни нормално .
- Когато използвате часовника за измерване на сърдечната честота , моля , дръжте китката си неподвижна .
- Часовникът има водоустойчивост от 5ATM (50 метра дълбочина) . Може да се носи в плавния басейн , докато плувате близо до брега или по време на други плитководни дейности . Въпреки това , той не може да се използва в горещи души , сауна или гмуркане . Освен това , не забравяйте да избягвате часовникът да бъде пряко засегнат от бързи течения по време на водни спортове . Водоустойчивата функция не е постоянна и може да намалее с течение на времето .
- Сензорният екран на часовника не поддържа подводни операции . Когато часовникът влезе в контакт с вода , използвайте мека кърпа , за да избършете излишната вода от повърхността му преди употреба .
- По време на ежедневна употреба избягвайте да носите часовника твърде плътно . Поддържайте контактната му зона суха и редовно почиствайте каишката с вода . Незабавно спрете да използвате часовника и потърсете медицинска помощ , ако контактната област на кожата ви показва признаци на зачервяване или подуване .
- Уверете се , че захранващият адаптер , кабелът за зареждане и часовникът са в суха среда по време на зареждане . Не ги докосвайте с мокри ръце и не ги излагайте на дъжд или други течности .
- Ако часовникът няма да се използва за продължителен период от време , изключете го след пълно зареждане и след това го съхранявайте на хладно и сухо място . Презареждайте часовника поне веднъж на всеки 3 месеца .

- Работната температура на часовника е -10°C до 45°C . Ако температурата на околната среда е твърде висока или твърде ниска , часовникът може да се повреди .
- Ако екранът е счупен , не го докосвайте и не се опитвайте да го премахнете . Вместо това трябва незабавно да спрете да използвате часовника и да се свържете с оторизиран доставчик на услуги .
- Моля , използвайте включения кабел за зареждане , за да заредите часовника . Използвайте само захранващи адаптери , които отговарят на местните стандарти за безопасност или са сертифицирани и доставени от квалифицирани производители .
- Не разглобявайте , не удряйте , не мачкайте и не хвърляйте часовника в огън . Спрете да използвате батерията незабавно , ако има подуване или изтичане на течност .
- Часовникът има вградена батерия . За да избегнете повреда на батерията или часовника , не разглобявайте и не подменяйте батерията сами . Само оторизираните доставчици на услуги могат да сменят батерията ; В противен случай това ще доведе до потенциални опасности дори телесни повреди , ако се използва грешен тип батерия .
- Изхвърляне на батерия в огън или гореща фурна , или механично смачкване или рязане на батерия , което може да доведе до експлозия .
- Не поставяйте батерията в боклука , който се изхвърля в депата . Когато изхвърляте батерията , спазвайте местните закони или разпоредби .
- Оставяне на батерията в среда с изключително висока температура , която може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ .
- Батерия , подложена на изключително ниско налягане на въздуха , което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ .
- Часовникът и неговите аксесоари могат да съдържат малки части . За да избегнете задавяне или други опасности или щети , причинени от

деца , пазете бдителността на място , недостъпно за деца .

- Дръжте индикатора на продукта далеч от очите на деца и животни , докато продуктът е в употреба .
- Този часовник не е медицинско изделие , никакви данни или информация , предоставени от часовника , не трябва да се използват като основа за диагностика , лечение и профилактика на заболявания .
- Информацията за продукта е посочена на гърба на часовника за ваша справка .

Важна информация за водоустойчивостта

- Водоустойчивостта на оборудването не е постоянна и може да се променя с течение на времето .

Дейностите , които могат да повлияят на водоустойчивостта на оборудването , включват :

- Въздействие върху твърди повърхности или други въздействия
 - Контакт със сапун или сапунена вода (като къпане или душ)
 - Контакт с парфюми , разтворители , почистващи продукти , киселини , кисели храни , репеленти за насекоми , козметика , слънцезащитни продукти , масла или бои за коса
 - Излагане на оборудване в бързо движещи се води (например водни ски , скачане във вода , ...)
 - Носенето на устройството в зони , където има пара или в сауна
- Дори ако горните указания се спазват стриктно , устройството може да влезе в непреднамерен контакт със сапун , шампоан , балсам , лосион , парфюм , разтворители , почистващи продукти , кисели или кисели храни , репеленти за насекоми , слънцезащитни продукти , масла , бои за коса или всяко друго вещество , с изключение на вода . Химикалите , съдържащи се в тези продукти , могат да повлияят неблагоприятно на уплътнителните елементи и акустичните мембрани , причинявайки необратими щети на тези защити , за които продавачът не поема отговорност .

ГАРАНЦИОННО ИЗВЕСТИЕ

Като потребител на Xiaomi Вие се възползвате при определени условия от допълнителни гаранции . Xiaomi предлага специфични предимства на гаранцията за потребителите , които са в допълнение към , а не вместо правни гаранции , предоставени от вашето национално законодателство за защита на потребителите . Продължителността и условията , свързани с правните гаранции , са предвидени в съответните местни закони . За повече информация относно ползвите от гаранцията на потребителите , моля , вижте официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Освен ако не е забранено от законите или не е обещано друго от Xiaomi , следпродажбеното обслужване ще бъде ограничено до страната или региона на първоначалната покупка . Съгласно гаранцията на потребителя , в максимална степен , разрешена от закона , Xiaomi по свое усмотрение ще ремонтира , замени или възстанови Вашия продукт . Нормалното износване , форсмажорните обстоятелства , злоупотребата или повредата , причинени от небрежност или вина на потребителя , не са гарантирани . Лице за контакт за следпродажбеното обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi , оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач , който Ви е продал продуктите . Ако имате съмнения , моля , свържете се със съответното лице , тъй като Xiaomi може да идентифицира .

Настоящите гаранции не се прилагат в Хонг Конг и Тайван .

Продукти , които не са били надлежно внесени и / или не са били надлежно произведени от Xiaomi и / или не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi , не са обхванати от настоящите гаранции . Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец на дребно , който е продал продукта . Затова Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца на дребно , от когото сте закупили продукта .

Отказ от отговорност : Илюстрациите на продукта , аксесоарите , потребителските интерфейси и други елементи в това ръководство за потребителя са схематични диаграми само за справка и те могат да бъдат малко по - различни от действителния продукт . Това ръководство е публикувано от Xiaomi или предприятие в екосистемата на Xiaomi .
Печатни грешки и неточна информация в това ръководство или свързаните с него програми и / или оборудване могат да се променят без предизвестие . Такива промени ще бъдат посочени в последната версия на ръководството .

Произведено от : Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес : #019, 9- ти етаж , сграда 6, 33 Xi'erqi Middle Road, област Хайдян , Пекин , Китай , 100085

За повече информация , моля посетете www.mi.com

Вносител :

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00

Пилзен www.beryko.cz

V1.0



ФВЗ xxx
7011 AA 00
xx XXXXXXXX